



Manuell förpreparering av städdukar



Rekommenderad mängd av brukslösning ml / duk

Mikrofiberdukar	Bild	Lätt fuktig	Fuktig	Exempel 10 lättfuktiga dukar
QuickStar micro		20	40	*200 ml = 2 dl
MicroSmart		20	40	*200 ml = 2 dl
MicroTouch		20	40	*200 ml = 2 dl
Microclean		10	20	*100 ml = 1 dl
MicroTuff Plus		30	50	*300 ml = 3 dl
MicroTuff Swift		25	40	*250 ml = 2,5 dl
MicroMulti		50	100	*500 ml = 5 dl
Andra produkter	Bild	Lätt fuktig	Fuktig	Exempel 10 lättfuktiga produkter
WiPro -städduk		20	-	*200 ml = 2 dl
Dustermopp		40	-	400 ml = 4 dl
Handmopp		20	40	200 ml = 2 dl
Duo MicroPlus 35 cm		50	110	500 ml = 5 dl

Olika alternativ att förpreparera dukar manuellt

- Häll rengöringslösningen i backen och sätt i de vikta dukar. Vänd dukarna efter en stund så att fuktigheten förflyttas jämt i dukarna.

Eller

- Lägg ovikta dukar i backen eller i en ren plastpåse. Tillsätt därefter brukslösningen